

# ขั้นตอนการซักผ้าติดเชื้อ



งานซักฟอก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

**1. แต่งตัว สวมเครื่องป้องกัน (PPE)**  
ได้แก่ หมวก Mask ถุงมืออย่างหนา  
รองเท้าบูท ผ้ายาง



**2. เปิด Main Breaker ไปที่ตำแหน่ง ON**  
**3. เปิดวาล์วน้ำเย็น วาล์วน้ำร้อนเข้าเครื่องซัก**  
**4. เติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องที่1 ปริมาณ 600 cc**  
**5. เติมน้ำยามาเชื้อลงในเหยือก ช่องที่2-4**  
**ปริมาณ 1000 cc**



**6. นำผ้าติดเชื้อที่มีการแยกจากหน่วยงานเข้าเครื่องซักผ้าสำหรับซักผ้าติดเชื้อ  
(เครื่องที่ 1) ซึ่งซักแต่ละครั้งไม่เกิน 45 กิโลกรัม**



ไม่เกิน 45  
กิโลกรัม



## 7. กดโปรแกรม 3 เพื่อล้าง



## 8. กดโปรแกรม 5 เพื่อซักผ้า เครื่องจะทำงานตามโปรแกรม ใช้เวลาประมาณ 50 นาที




## 9. นำผ้าออกจากเครื่อง



## 10. นำผ้าที่ซักแล้ว เข้าเครื่องอบผ้า เปิดสวิตช์ที่ผนังอยู่หลังเครื่องอบผ้า

เปิดสวิตช์



# 11. ตั้งเวลาอบผ้าใช้เวลา 50 นาที กดปุ่ม on ให้เครื่องทำงาน



## 12. นำผ้ามาพับ คัดแยกตามประเภท และตรวจสอบคุณภาพของผ้า ถ้าผ้าห่อเครื่องมือมีรู ต้องคัดแยกออก และจัดส่งตามหน่วยงาน

